


FI

DFA 127 käyttöohje



- 1 Mekaaninen BDI, 3 asentoa (vipukytin)
- 2 Resetointinappi
- 3 Tilasignaali

Mekaaninen BDI (vipukytin)

Seuraavat toiminnot on mahdollista tehdä koneiston päädyssä olevalla 3-asentoisella kytkimellä:

Käikäyttö

Tässä asennossa DFA toimii kuten normaali suljin. Ovi on helppo avata käsin ja se sulkeutuu automaattisesti. Impulssilaitteet eivät toimi tässä tilassa.

Automaatti

Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti joko impulssilaitteella tai työntämällä ovea, jos toiminto on aktivoitu.

Auki

Ovi aukeaa ja pysyy auki. Jos ovi törmää esteeseen niin DFA yrittää avata ovea muutaman sekunnin ajan. Jos este pysyy tiellä niin koneisto pitää oven auki pysähtymiskohdassa.

RESETOINTI

Vikatilassa paina resetointipainiketta (2) noin 5 sekunnin ajan, jos vika ei poistu kutsu huolto.